

E**Protección anti-aspiración****PRECAUCIÓN:**

¡Obsérvense las instrucciones de servicio!

Tanto la instalación de accesorios como la ampliación del equipo incorporando componentes adicionales deberá efectuarse de acuerdo a las pautas facilitadas en las instrucciones de servicio.

El filtro grueso [3] sirve como protección anti-aspiración para el sistema de conducción de aire. El soporte del filtro grueso se encuentra instalado debajo de las bandejas de trabajo en la cubeta de fondo en el panel trasero del espacio útil [2].

Como desmontar el filtro grueso:

1. Extraer la(s) bandeja(s) de trabajo del espacio útil.
2. Tener preparado un receptáculo [7] adecuado para eliminar el filtro grueso contaminado
3. Extraer el filtro grueso [3] de su soporte [5] e introducirlo dentro del receptáculo de eliminación cerrando éste de forma hermética.

Como montar el filtro grueso:

El material filtrante grueso se suministra por metro lineal y deberá ajustarse al ancho del espacio útil **A**.

4. Recortar la tira [1] de material filtrante grueso a la medida necesaria.
5. Colocar el filtro grueso en su soporte [5] asegurándose de que el material filtrante [3] cubra la totalidad de la superficie de abertura del sistema de conducción de aire en el panel posterior del equipo.
6. Introducir la(s) bandeja(s) de trabajo.

**NOTA - Sensibilidad térmica**

El filtro grueso está realizado en un material sintético termosensible.

No exponer el material filtrante a fuentes de calor directo y mantenerlo alejado de llamas libres.

